

Bedienungsanleitung eines 10 DM - Telefons aus den '80ern

Das Gedachtnistelephon

INSTALLIERUNG

- a) Mit regelmaessigem Steckkontakt Schalten Sie einfach den Stecker in den Steckkontakt ein, wie in der Zeichnung gezeigt ist.
- b) Mit Regelmaessigem-zu-4-spitzen Zwischenstecker Schalten Sie den Stecker in den Zwischenstecker und den Zwischenstecker in den Steckkontakt ein.
- c) fuer Benutzer draussen USA und KANADA Verbinden Sie den roten und gruenen Leitungsdraht in die Nummernanschlussdose.

Die Elemente des Telefons

1. Der Hoerer
2. Das Zahlentastatur
3. Der Wiederwaehler
4. Der Lagerer
5. Der EIN/AUS Schalter des Klingers
6. Der Freigestellte Singweisengriff
7. Der Wiederstzenkopf
8. Das Mik (rofon)
9. Der Klinger

DIE WIRKUNG

Der Singweisengriff (Freigestellte)

Stellen Sie die Gerte des Singweisengriffs zur EIN-Stellung. Eine nette Singweise wurde verbeugen den andern Teil auf denn Telephon von hoerender Threr geheimer Unterredung. Stellen Sie die Gerte des Singweisengriffs zurueck zur AUS-Stellung zu nehmen die Telephonunterredung zurueck.

Der Klingereinheit

Stellen Sie den EIN/AUS Schalter des Klingers zur EIN-Stellung wenn wollen Sie nicht zu werden gestoert werden von eintretender ednruefe.

Normales Waehlen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hoeren Sie fuer den Wahlscheibenton zu.
2. Setzen Sie die Tasten in die Telephonnummer. Dieses Telephon wird stehen die ziffern an so schnell wie koennen Sie die Tasten setzen und waehlen Sie sie.

Das Wiederwaehlen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hoeren Sie fuer den Waehlscheibenton zu.
2. Druetzen Sie die Taste von # zweimal. Die vorig-eintretende Nummer wird wiedergewaehlt werden selbsttaetig.

Der hemmendes Wiederwaehlen

Die Wiederwaehlenwirksamkeit wird gehemmt koennen von drueckende Taste von * zweimal nach normales gevollstaendiges Waehlen. darum die andere Leute koennen treten ein nicht die Nummer, dafa Sie waehlten vorig.

Entlassend Draht

Haengen Sie und waehlen Sie andere Nummer und druecken Sie das Wiedersetzenkopf fuer 2 Sekunden wenigstens denn entlassem Sie sie.

Das Lagerungswaehlen

Dieses Telephon kann 18-Zifferntelephonnummern legern zwanzig in zwanzig Gedachtnisplaetze naemlich 00,01,...18,19.

Das Einlagern

1. Nehmen Sie den Griff auf und lassen Sie das Wiedersetzenkopf niedergedrueckt.
2. Druecken Sie die Taste von * einmal.
3. Treten Sie die Nummer ein und lassen Sie sie eingelagert.
4. Druecken Sie die Taste von * einmal wieder.
5. Druecken Sie eine Gedachtnisplatznummer.

Das Gedachtniswaehlen

1. Nehmen Sie den Griff auf und hoeren Sie fuer den Waehlscheibenton zu.
2. Druecken Sie die Taste von # einmal.
3. Druecken Sie die Gedachtnisplatznummer. Die Nummer dafa lagerten Sie in jene besondere Platz, wird gewaehlt werden selbsttaetog.

Die Bemerkung

Brauchen Sie nie abschabende, starke Reinigungsmittel oder Loesungsmittel zu reinigen irgend ein Teil das Telephons oder Drahts zu meiden den Schaden, Brauchen Sie ein dumpfes (nicht nasses) Tuch und sanftes abschaberdloses Reinigungsmittel. Waehrend aufaerhalb dem Brauen, setzen Sie Thr Telephon auf einer platten Oberflaeche oder setzen Sie es zurueck in den Halter.

DRUCKEN IN HONG KONG